ロックコード取得

まずはインストール**DVD**から**Alphacam**のインストールを完了させてください。

インストール後、Windowsスタートメニューより［Alphacamライセンスマネージャー］を起動してください。

［ツール］＞［スタンドアロンのロックコードを表示］を選択。

[Locking Method] で対象のキーを選択。

[Lock code] 14-*XXXXXXXXXXXXXXXのロックコードをコピー・ペーストにてメール送信にてお送りください。

また以下の方法でもロックコードの表示ができます。

［ヘルプ］＞［CLSライセンスについて］をクリックしてください。

画面下部までスクロールすると、ロックコードが表示されています。

[illegible]

[illegible]14.*~[illegible]

[illegible] support◎licom.co.jp[illegible]◎[illegible]@[illegible]

[illegible]3[illegible][illegible]